

BADECO S.A.

Fasserhammer 210 + 215 + 220

Einsetzen und Entfernen der Einsätze.

Ausschliesslich Original-Einsätze von BADECO verwenden.

Das Gewinde des Einsatzes und den Werkzeugträger innen gut reinigen. Das Griffstück mit einer Hand am vorderen Teil halten und den Einsatz mit der anderen Hand gerade in den Fasserhammer einsetzen. Den Dorn in die Bohrung des Einsatzes einführen und diesen leicht anziehen. Zum Gegenhalten mitgelieferten Gabelschlüssel verwenden. Bei zu starkem Anziehen besteht die Gefahr der Beschädigung des Gewindes und Kopfes.

Die Schlagkraft kann mit dem Einstellring verändert werden.

Nicht vergessen :

Zur Anpassung oder zum Schleifen des Einsatzes, diesen entfernen. Sonst wird der Hammer beschädigt.

Instandhaltung.

Dies ist ein Präzisionswerkzeug, dessen Lebensdauer durch gute Pflege verlängert werden kann.

Vor jedem Ölen, tauchen Sie den Fasserhammer aufrecht im Petroleum oder Waschbenzin (giftig und feuergefährlich !) **nur bis zum Schmierloch** ein (max. 2 - 3 Min). Abtropfen und trocknen mit einem sauberen Lappen. Keine Lösungsmittel verwenden.

Regelmässig ölen : erstklassiges Feinöl verwenden.

Wichtig :

Nie im Leergang laufen lassen ! Niedrigere Drehzahl verlängert die Lebensdauer Ihres Materials.

Reparaturen.

Nicht demontieren ! Um eine optimale Funktion und Leistung zu gewährleisten, darf die Reparatur nur im Werk von BADECO Genf ausgeführt werden. Sonst wird keine Garantie übernommen.

Garantie.

Garantiedauer : 2 Jahre ab Fakturadatum (Kopie einsenden). Reparaturen, welche zufolge eines Fabrikations- oder Materialfehlers notwendig werden, führt BADECO kostenlos aus. Während der Garantiedauer werden Teile, die durch den Benutzer demontiert wurden, auf seine Kosten instandgestellt.

Nicht unter die Garantie fallen normale Abnutzung sowie die Folgen unsachgemäßer Behandlung oder Beschädigung durch den Käufer oder Drittpersonen sowie Mängel, die auf äußere Umstände zurückzuführen sind.

Jede Haftung wird abgelehnt. Gerichtsstand ist Genf. Rechtsprechung gemäss Schw. Recht (O.R.) Änderungen vorbehalten.

Max. Motordrehzahl :
3'000 U/Min
(= 3'000 Schläge/Min.)

Wichtig : Oft säubern und ölen.

