

# BADECO S.A.

## Fasserhammer/Stichelhandstück 218 Combi oder 218 Combi SP

**Wichtig : Nur mit der Original BADECO M3 ASF Steuerung und Mikromotor verwenden (Pannen !)**

Den Hammer am Vorderteil festhalten (wie ein Schreibgerät).

### Einsetzen/Entfernen der Einsätze.

Ausschliesslich Original-Einsätze/Stichel von BADECO verwenden.

Das Gewinde des Einsatzes und den Werkzeugträger innen gut reinigen. Das Griffstück mit einer Hand am vorderen Teil halten und den Einsatz mit der anderen Hand gerade in den Fasserhammer einsetzen. Den Dorn in die Bohrung des Einsatzes einführen und diesen leicht anziehen. Zum Gegenhalten mitgelieferten Gabelschlüssel verwenden. Bei zu starken Anziehen besteht die Gefahr der Beschädigung des Gewindes.

### Nicht vergessen :

Zur Anpassung oder zum Schleifen des Einsatzes, diesen entfernen. Sonst wird der Hammer oder Motor beschädigt

**Schlagstärke :** Änderung der Schlagstärke durch umlegendes Drehrichtungsschalters : bei Linkslauf **weich**, bei Rechtslauf **hart**.  
Feinabstimmung mittels Einstellung.

**Schlagfrequenz :** wird mit der Motordrehzahlregelung des Gerätes eingestellt.

### Wichtig :

Nie im Leergang laufen lassen ! Niedrigere Drehzahl verlängert die Lebensdauer Ihres Materials.

### Instandhaltung.

Dies ist ein Präzisionswerkzeug, dessen Lebensdauer durch gute Pflege verlängert werden kann. Vor jedem Ölen, tauchen Sie den Fasserhammer aufrecht im Petroleum oder Waschbenzin (giftig und feuergefährlich !) **nur bis zum Schmierloch** ein (max. 2 - 3 Min). Abtropfen und trocknen mit einem sauberen Lappen. Keine Lösungsmittel verwenden.  
Regelmässig ölen : erstklassiges Feinöl verwenden.

### Reparatur.

Nicht demontieren !  
Um eine optimale Funktion und Leistung zu

gewährleisten, darf die Reparatur nur im Werk von BADECO in Genf ausgeführt werden.

### Garantie.

Garantiedauer : 2 Jahre ab Fakturadatum (Kopie einsenden). Reparaturen, welche zufolge eines Fabrikations- oder Materialfehlers notwendig werden, führt BADECO kostenlos aus. Während der Garantiedauer werden Teile, die durch den Benutzer demontiert wurden, auf seine Kosten instandgestellt.

Nicht unter die Garantie fallen normale Abnutzung sowie die Folgen unsachgemäßer Behandlung oder Beschädigung durch den Käufer oder Drittpersonen sowie Mängel, die auf äußere Umstände zurückzuführen sind.

Jede Haftung wird abgelehnt. Gerichtsstand ist Genf. Rechtsprechung gemäss Schw. Recht. (O.R.). Änderungen vorbehalten.

**Max. Motordrehzahl : 20'000 U/Min**

