

BADECO S.A.

Maillet riveur/sertisseur/graveur 218 Combi ou 218 Combi SP

A n'utiliser que sur le coffret électronique et moteur BADECO (sinon pannes !)

Pour travailler, tenir le maillet à l'avant, comme pour écrire.

Introduction et retrait des pointes.

Utiliser exclusivement les pointes et burins originaux de BADECO Genève.

Bien nettoyer le filet de la pointe et l'intérieur du maillet. Tenir l'avant du manche d'une main et, avec l'autre main, visser la pointe bien droit. Introduire l'axe de serrage dans le perçage de la pointe afin de la bloquer légèrement. Blocage et déblocage : utiliser la clé (livrée) sur les plats du cône. Ne pas visser trop fort : (risques de détérioration du filet et du cône !).

Ne pas oublier de sortir la pointe du maillet pour la modifier : sinon risques de détérioration du maillet et moteur.

Réglage de la force de frappe.

Positionner l'inverseur du sens de rotation sur le coffret : à gauche : **frappe faible** ou à droite : **frappe forte**. Réglage plus fin en tournant la bague de réglage du maillet.

Réglage de la fréquence de frappe : sur le potentiomètre du coffret électronique.

Important.

Ne pas laisser tourner à vide ! Des vitesses basses prolongent la durée de vie de votre matériel.

Entretien et lubrification.

Vous possédez un outil de précision dont la durée de vie sera prolongée par votre attention. Avant chaque lubrification, nettoyer le maillet en le plongeant verticalement dans du pétrole ou de la benzine de nettoyage (toxique et inflammable !) **jusqu'au trou de graissage** uniquement, pendant 2 à 3 min. Egoutter et essuyer avec un chiffon propre. Ne pas utiliser de dissolvant ! Huiler régulièrement avec de l'huile fine de 1ère qualité uniquement.

Réparation.

Ne pas démonter ! Afin de garantir un fonctionnement et une puissance optimum réparation chez BADECO à Genève uniquement.

Garantie.

Délai 2 ans (contre remise de la facture). Les réparations devenues nécessaires du fait d'un défaut de fabrication ou de matière seront effectuées gratuitement par BADECO à Genève. Durant la période de garantie, toute pièce démontée par l'utilisateur sera remise en état à ses frais. Une usure normale, une mauvaise utilisation ou non observation des instructions ne bénéficient pas de la garantie.

Nous n'assumons aucune responsabilité. For de juridiction Genève. Selon Code des Obligations. Sous réserve de modifications.

Vitesse max. du moteur : 20'000 t/min.

