

BADECO S.A.

Pièces à main 400 et 430

Introduction et retrait des outils.

Un serrage précis peut être assuré avec une tige en acier Ø 2,34 mm (selon normes internationales) uniquement. Une tige en mauvais état peut détériorer la pièce à main.

Important : Nous vous recommandons **de porter des lunettes** pour travailler. Ne pas laisser **tourner à vide !** Pour changer d'outil, **arrêter le moteur.**

Tourner ¼ de tour jusqu'à perception de la butée. Echanger votre outil. Pour serrer/bloquer, procéder inversement (voir croquis).

Entretien.

Vous possédez un outil de précision, dont la durée de vie sera prolongée par votre attention. Pièce montée sur trois roulements à billes ne nécessitant pas de lubrification. Le remplacement de roulements endommagés est à effectuer à l'usine chez BADECO à Genève.

Des vitesses basses prolongent la durée de vie de votre matériel. Il est primordial de protéger cette pièce des poussières, copeaux et abrasifs et de tout liquide.

Nettoyage de la pince.

Important : Nettoyer souvent. Outillage nécessaire livré dans l'emballage d'origine. Bloquer l'entraîneur avec un tournevis. Avec la clé, dévisser l'écrou 400.011a (sens contraire des aiguilles d'une montre). A l'aide du crochet, sortir le canon 400.017a, la pince 400.015 et la bille 400.022. **Attention :** Ne pas perdre la bille ! Plonger les pièces démontées dans du pétrole, les égoutter et les sécher en les soufflant. Nettoyer l'intérieur de la pièce à main avec un goupillon Ø 5 - 6 mm humidifié légèrement avec du pétrole. Remplacer les pièces défectueuses par des neuves. Huiler toutes ces pièces. Remonter dans l'ordre inverse. Régler la pince comme ci-dessous.

Réglage du serrage de la pince.

Tourner la douille complètement à droite = fermer. Introduire une tige de Ø 2,34 mm. dans la pince. Visser l'écrou jusqu'à ce que la tige soit légèrement serrée. Tourner la douille complètement à gauche = ouvrir. Tenir l'entraîneur avec le tournevis. Avec la clé, finir de visser à droite l'écrou d'environ 2 à 3 crans (facilement audible).

Manœuvrer la douille sur le manche = contrôle du serrage. Serrage correct lorsqu'il n'est plus possible de tourner la douille avec un cran supplémentaire.

Nettoyer régulièrement le manche. Ne pas démonter la pièce à main complète. Si vous n'êtes pas pleinement satisfait du résultat obtenu, envoyez votre pièce chez BADECO.

Réparation.

Ne pas démonter !

Afin de garantir un fonctionnement et une puissance optimum réparation chez BADECO à Genève uniquement.

Garantie.

Dans un délai de 2 ans (contre remise de la facture) les réparations devenues nécessaires du fait d'un défaut de fabrication ou de matière seront effectuées gratuitement par BADECO à Genève. Une mauvaise utilisation ou non observation des instructions ne pourra bénéficier de la garantie.

Nous n'assumons aucune responsabilité. For de juridiction Genève. Selon Code des Obligations. Sous réserve de modifications.

