

# BADECO S.A.

## Handstück 275

### Einsetzen/Entfernen des Werkzeuges.

Stahlschaft verwenden deren  $\emptyset$  genau dem  $\emptyset$  der Zange entspricht. Der Schaft muss sehr sauber sein und über die ganze Länge den gleichen  $\emptyset$  aufweisen. Es führt sonst zur Beschädigung des Handstückes.

Den Motor abstellen. Den Griff mit einer Hand festhalten und mit der anderen die Hülse nach links drehen. Den Griff nach vorne schieben und arretieren, indem Sie die Hülse nach rechts drehen (im Uhrzeigersinn von hinten nach vorne gesehen). Die Mutter ist dann zugänglich und kann gelöst werden. Nach dem Einführen des Schaftes, die Mutter mit den Fingern anziehen und mittels eines 6 mm Gabelschlüssels blockieren. Die Spannmutter geht in die ursprüngliche Lage zurück, wenn die Hülse nach links gedreht wird. Das Handstück sitzt automatisch fest.

### Wichtig.

Es wird empfohlen eine Brille zu tragen.

Nie im Leergang laufen lassen. Niedrigere Drehzahl verlängert die Lebensdauer Ihres Handstückes.

### Instandhaltung.

Dies ist ein Präzisionswerkzeug, dessen Lebensdauer durch gute Pflege verlängert werden kann.

### Oelen.

Lösen Sie die Mutter und ziehen Sie die Zange heraus. Tauchen Sie diese im Petroleum oder Waschbenzin (giftig und feuergefährlich !) ein. Abtropfen und trocknen mit einem sauberen Lappen. Keine Lösungsmittel verwenden. Mutter, Zange, Gewinde und im Innern der Achse (mit einer kleinen Flaschenbürste) ölen (nur Feinöl erster Qualität). Zange und Mutter wieder zusammensetzen.

### Reparatur.

Nicht demontieren ! Um eine optimale Funktion und Leistung zu gewährleisten, darf die Reparatur nur im Werk von BADECO in Genf ausgeführt werden.

### Garantie.


Garantiedauer 2 Jahre ab Rechnungsdatum (Kopie einsenden). Reparaturen, welche infolge eines Fabrikations- oder Materialfehlers notwendig werden, führt BADECO kostenlos aus. Bei Nichtbeachtung der Betriebsanleitung entfällt der Garantieanspruch.

Jede Haftung wird abgelehnt. Gerichtsstand ist Genf. Rechtsprechung gemäss Schw. Recht. Änderungen vorbehalten.

### Wichtig :

**Oft reinigen und ölen.  
(jeden Tag, wenn viel gebraucht)**

**Max. Geschwindigkeit  
15'000 U/Min.**



### Gabelschlüssel

Postfach 5621  
1211 Genf 11 – Schweiz

Tel. 0041 22 329 01 91  
Fax 0041 22 329 36 36

Email  
info@badeco-geneve.com