

# BADECO S.A.

## Handstücke 410 und 440

**Nur mit der Original BADECO Steuerung und Mikromotor verwenden.**

### Einsetzen und Entfernen des Werkzeuges.

Präzises Spannen nur mit einwandfreien Stahlschäften Ø 2,34 mm nach int. Normen gewährleisten. Ein schlechter Zustand des Schaftes kann zur Beschädigung des Handstückes führen.

**Wichtig :** Es wird empfohlen eine **Brille** zu tragen. Nie im **Leergang** drehen lassen. Werkzeugwechsel **nur bei Stillstand** vornehmen.

**Zum Öffnen :** ¼ Drehung bis zum Anschlag. Schliessen entgegengesetzt.

**Instandhaltung :** Dies ist ein Präzisionswerkzeug, dessen Lebensdauer durch gute Pflege verlängert werden kann. Die Lager der Achse sind wartungsfrei. Ein beschädigtes Kugellager muss im Werk durch BADECO ersetzt werden.

**Niedrigere Drehzahl verlängert die Lebensdauer Ihres Handstückes.** Muss unbedingt vor Fremdkörper, Verunreinigungen und Nässe geschützt werden.

### Pflegehinweise.

#### **Wichtig : Oft säubern.**

Benötigten Werkzeuge liegen der Verpackung bei. Mitnehmer mit dem Stift Ø 1,5 mm arretieren. Rastmutter 400.011a mit Schlüssel abdrehen (gegen Uhrzeigersinn). Mit dem Ausziehstück: Konus 400.017a, Zange 400.015 und Kugel 400.022 aus der Welle ziehen.

**Achtung :** Kugel nicht verlieren! Zerlegten Teile mit Reinigungsbenzin säubern und gründlich spülen. Nach dem Trocknen ausblasen.

Zangenaufnahme mit einer leicht befeuchteten Flaschenbürste Ø 5 – 6 mm (mit Reinigungsbenzin) säubern. Beschädigte Teile gegen einwandfreie austauschen. Vor dem Zusammenbau, alle Teile ölen. Zusammenbau : entgegengesetzt. Nachstellen der Spannzange wie unten.

### Nachstellen der Spannzange.

Hülse ganz nach rechts drehen = zu machen. Ihr Schaft Ø 2,34 mm in die Zange einsetzen. Mutter soweit anziehen bis der Schaft festgehalten wird. Hülse nach links drehen = auf machen. Mitnehmer mit dem Schaft Ø 1,5 mm blockieren. Mit dem Schlüssel, die Mutter um 2 oder 3 Rasten nach

rechts anziehen (leicht hörbar). Hülse auf dem Griff drehen = Kontrolle des Nachstellen. Richtig Nachstellen bis es nicht mehr möglich ist (noch mit einer Raste) die Hülse zu drehen. Griff regelmässig säubern. Handstück nie demontieren. Sollten diese Massnahmen nicht zum gewünschten Erfolg führen, Handstück zur Inspektion BADECO Genf schicken.

### Reparatur.

#### **Nicht demontieren !**

Um eine optimale Funktion und Leistung zu gewährleisten, darf die Reparatur nur im Werk in Genf ausgeführt werden.

### Garantie.

Garantiedauer : 2 Jahre ab Rechnungsdatum (Kopie einsenden). Reparaturen, welche infolge eines Fabrikations- oder Materialfehlers notwendig werden, führt BADECO kostenlos aus. Bei Nichtbeachtung der Betriebsanleitung entfällt der Garantieanspruch.

Jede Haftung wird abgelehnt. Gerichtsstand ist Genf. Rechtsprechung gemäss Schw. Recht OR. Änderungen vorbehalten.

