

BADECO S.A.

Pièces à main 417 et 437 (pour accouplement USA - ressort duplex)

Introduction et retrait des outils.

Un serrage précis peut être assuré avec une tige en acier Ø 3/32" (2,34 mm) uniquement. Une tige en mauvais état peut détériorer tout le système de serrage ou la pièce à main.

Important : Nous vous recommandons **de porter des lunettes** pour travailler. Ne pas laisser **tourner à vide !** Pour changer d'outil, **arrêter le moteur.**

Tourner ¼ de tour à droite jusqu'à perception de la butée. Echanger votre outil. Pour serrer/bloquer, procéder inversement.

Entretien.

Vous possédez un outil de précision, dont la durée de vie sera prolongée par votre attention. Pièce montée sur trois roulements à billes ne nécessitant pas de lubrification. Le remplacement de roulements endommagés est à effectuer à l'usine chez BADECO à Genève.

Des vitesses basses prolongent la durée de vie de votre matériel. Il est primordial de protéger cette pièce des poussières, copeaux, abrasifs et de tout liquide.

Nettoyage de la pince.

Important : Nettoyer souvent. Outillage nécessaire livré dans l'emballage d'origine. Tenir le duplex pour bloquer l'entraîneur et l'axe de la pièce à main. Avec la clé livrée, dévisser l'écrou 400.011a (sens contraire des aiguilles d'une montre). A l'aide du crochet 430.110, sortir : canon 400.017a, pince 400.015 et bille 400.022. **Attention:** Ne pas perdre la bille. Plonger les pièces démontées dans du pétrole, les égoutter et les sécher en les soufflant. Nettoyer l'intérieur de la pièce à main avec un goupillon Ø 5 - 6 mm légèrement humidifié avec du pétrole. Remplacer les pièces défectueuses par des neuves. Huiler toutes ces pièces. Remonter dans l'ordre inverse du démontage. Régler la pince comme ci-dessous.

Réglage du serrage de la pince.

Tourner la douille complètement à droite = fermer. Tenir le duplex pour bloquer l'entraîneur et l'axe. Introduire votre tige de Ø 3/32" (2,34 mm) dans la pince. Finir de visser l'écrou jusqu'à ce que la tige soit légèrement serrée. Tourner la douille complètement à gauche = ouvrir. Avec la clé, finir de visser (à droite) l'écrou d'environ 2 à 3 crans (facilement audible). Manœuvrer la douille sur le manche = contrôle du serrage.

Serrage correct lorsqu'il n'est plus possible de tourner la douille avec un cran supplémentaire. Nettoyer régulièrement le manche. Ne pas démonter la pièce à main complète. Si vous n'êtes pas pleinement satisfait du résultat obtenu, envoyez votre pièce à Genève.

Réparation.

Ne pas démonter. Réparation chez BADECO uniquement, afin de garantir un bon fonctionnement et une puissance optimum. Service effectué rapidement. Une réparation non exécutée à l'usine ne peut bénéficier de la garantie.

Garantie.

Délai : deux ans (contre remise de la facture). Les réparations devenues nécessaires du fait d'un défaut de fabrication ou de matière seront assurées gratuitement par BADECO à Genève. Durant la période de garantie, toute pièce démontée par l'utilisateur sera remise en état à ses frais. Une mauvaise utilisation ou non observation des instructions ne pourra bénéficier de la garantie.

Nous n'assumons aucune responsabilité For de juridiction Genève. Selon Code des Obligations. Sous réserve de modifications.

